

12-24V PSU (type A)

Voedingseenheid voor de werking van het apparaat met een laagspanningsbron

PSU-modellen	
6V PSU (type A) Voedingseenheid voor de werking van het apparaat op een draagbare batterij	12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX Voedingseenheid voor de werking van het a met een laagspanningsbron

Beveiliging van locaties zonder elektriciteit

Met een alternatieve 12-24V voedingseenheid kan een Ajax-hub of een signaalversterker werken op een laagspanningsvoeding in plaats van op het elektriciteitsnet. Dit is ideaal voor het beveiligen van eigendom met onstabiele of geen elektriciteit.

In een magazijn	In een aanhanger of een vrachtwagen	
Om gebouwen met onstabiele of geen elektriciteit te beveiligen, sluit u de hub of signaalversterker aan op een laagspannings- of ononderbreekbare voeding met de 12-24V PSU (type A).	Sluit de Ajax-hub aan op een draagbare of batterij van een auto en het systeem beschermt de bestuurder, het eigendom en de lading.	Plaats een netwerk of beveiliging

De productlijnen Superior, Fibra en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouw configuratie.

Compatibiliteit

Het ontbreken van elektriciteit is geen probleem meer, omdat de 12-24V PSU (type A) het mogelijk maakt om de Ajax-hub of radiosignaalversterker aan te sluiten op een laagspanningsvoedingsbron in plaats van op een normaal elektriciteitsnet. Dit garandeert jarenlange bescherming van het object en biedt talloze mogelijkheden om Ajax-systemen overal te gebruiken waar professionele beveiliging vereist is.

De 12-24V PSU (type A) is compatibel met:

- **Hub (4G) Jeweller**
- **Hub 2 (2G) Jeweller**
- **Hub 2 (4G) Jeweller**
- **Hub 2 Plus Jeweller**
- **ReX 2 Jeweller**

Installatie

De 12-24V PSU (type A) wordt geïnstalleerd in de behuizing van het apparaat in plaats van een standaard 110/230 V~ voedingseenheid. Het bevat een standaard klink om de voedingskabel aan te sluiten en de complete set bevat een aansluitadapter. Een installateur heeft alleen een schroevendraaier en een paar minuten nodig om de voorgeïnstalleerde voeding om te schakelen naar de 12-24V PSU (type A).